
雅马哈 MODX 合成器升级固件 V2.00 更新指南

固件更新方法指南：

1. 首先请准备一个容量大于 1GB 的 U 盘，并使用 MODX 对此 U 盘进行格式化；具体格式化操作如下：
 - ①、按琴上的 【 UTILITY 】
 - ②、点击屏幕上的 【 Contents 】 标签页
 - ③、按右上角的 【 Job 】 按钮，再按 USB1-1 的方框，左边会跳出一个按钮【Format】
 - ④、点击 【 Format 】 就开始格式化 U 盘
 - ⑤、等待格式化完成
2. 在以下网址进行固件下载,选择文件名为“MODX OS Updater V2.00”的文件（384.1MB）进行下载；
https://usa.yamaha.com/support/updates/index.html?c=music_production&k=MODX
3. 下载固件完成后，得到一个名为“modx200.zip”的压缩文件，将此压缩文件进行解压，解压后将固件文件夹里的“8Q86OS_PGM”这个文件直接拷贝到 U 盘根目录里，
不可以将文件夹整个拖拽到 U 盘。
4. 关闭 MODX 的电源，插入 U 盘；
5. 同时按住导航键的上箭头【 ▲ 】键和 Utility 按钮不放，然后按下开机键；
6. 此时，MODX 会进入固件升级模式，屏幕会显示“Searching for the updater” 然后会显示发现的固件版本号
7. 耐心等待，直到屏幕出现“Finish. Please turn off”后，关闭 MoDX，拔下优盘，重启，更新完成

MODX 版本 2.00 中的新功能

- 已增加新的效果器类型。
- 已增加新的演奏组。
- 已增加 Pattern Sequencer（模板音序器）功能。
- 现在可以从 Live Set（现场设置）画面播放乐曲、模板和音频文件。
- 已增加 Super Knob Link（超级旋钮关联）至 Scene（场景）功能录制的数据库中。
- 已增加 Keyboard Control（键盘控制）至 Scene（场景）功能录制的数据库中。
- 已扩大 LFO Speed（LFO 速度）参数的范围。
- 现在可通过 USB TO DEVICE 端口连接 MIDI 设备。
- 已增加 Global Micro Tuning（全局微调）设置。
- 已增加 Audition Loop（试听循环）设置。
- 优化了用户界面。
- 音序器存储容量（总用户记忆）已从 130,000 增加至 520,000（针对乐曲）和 520,000

***如需更详细的固件使用说明书，请至雅马哈官网 yamaha.com.cn 下载 PDF 版本使用说明**