



YDP-103 快速操作指南

在按住 [GRAND PIANO/FUNCTION] 按钮的同时，按下高亮显示的按钮之一，可设定参数。

自动关机		音色		音色示范		预置乐曲		节拍器		力度灵敏度		音色1和音色2之间的平衡																																																																																																																			
MIDI 发送通道		八度设置		混响类型		混响深度		速度		音量		移调																																																																																																																			
A#1		C#0 D#0		F#0 G#0 A#0		C#1 D#1		F#1 G#1 A#1		C#2 D#2		F#2 G#2 A#2		C#3 D#3		F#3 G#3 A#3		C#4 D#4		F#4 G#4 A#4		C#5 D#5		F#5 G#5 A#5		C#6 D#6		F#6 G#6 A#6																																																																																																			
自动关机禁用		GRAND PIANO 1		GRAND PIANO 2		E. PIANO 1		PIPE ORGAN 1		PIPE ORGAN 2		HARPISCHORD 1		HARPISCHORD 2		VIBRAPHONE		GRAND PIANO 1		GRAND PIANO 2		E. PIANO 1		PIPE ORGAN 1		PIPE ORGAN 2		HARPISCHORD 1		HARPISCHORD 2		VIBRAPHONE		Menuett G dur BWV,Anh.114		Für Elise		Turkish March		Valse op.64-1 "Petit chien"		Träumerei		Dolly's Dreaming and Awakening		Humoresque		The Entertainer		La Fille aux Cheveux de Lin		节拍器/关		数字键 1		数字键 2		数字键 3		数字键 4		数字键 5		数字键 6		数字键 7		数字键 8		数字键 9		默认速度		节拍增大一档		默认音量		音量增大一档		力度灵敏度		深度-1		深度+1		Room		Hall2		*		-1 (音色 1)		+1 (音色 1)		0 (音色 2)		-1 (音色 2)		+1 (音色 2)		音量减小一档		0 (等平衡)		减小一档		增大一档		默认		音量增大一档		减小一档		增大一档		增大约0.2 Hz		减小约0.2 Hz		A3 = 442.0 Hz		A3 = 440.0 Hz		操作确认音/关	
A-1 B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7																																																																													

GRAND PIANO + FUNCTION



ZS67010

ZS67010

ZH

Manual Development Department
© 2016 Yamaha Corporation
2016年7月 发行 YCZC***A0
Printed in Indonesia