

2011 年 9 月

**主题：NP-S2000 软件升级 版本 2.0**

雅马哈为您提供了以下升级软件以确保您的雅马哈网络播放机达到最佳的表现效果。

该软件改进了 192kHz 和 176.4kHz 的采样频率的 WAV 格式播放兼容性。请注意只有在模拟信号连接时，192kHz 和 176.4kHz 频率下的音频输出才能实现。

以下内容为网络播放机 NP-S2000 的软件升级指南。您可以通过互联网轻松便捷的进行软件升级。为了正确的执行升级升序，请仔细阅读以下指南。

**检查机器当前版本号，确认是否需要进行软件升级。**

按下遥控器上的 **SETUP** 键。

通过 **UP/DOWN** 按键，选择 “**3 Firmware Ver.**”。

如果软件版本号是 **V2.0**，您的网络播放机已经拥有最新版本的软件；



如果不是，请按照以下步骤升级您的网络播放机。

**互联网连接要求**

如果您能接收网络广播台，请将您的网络播放机连接至互联网。（详情请参考说明书）

**<重要信息 >**

更新软件文件必须从雅马哈官方网站下载；

谨遵说明操作，不要试图操作其他没有具体说明的雅马哈软件程序；

如果不通过雅马哈官网下载的更新软件或者没有按照更新说明操作而造成的功放不能正常使用，雅马哈将不提供售后服务保障。

## 软件升级

### 步骤 1 打开电源，进入 SETUP 模式


按下遥控器上的 SETUP 键。

### 步骤 2 开始升级


通过 UP/DOWN 按键，选择菜单 “4 Firmware Update”，并且按下 ENTER 按键。




当显示屏上出现 “Firmware Update OK?” 字样时，请通过 LEFT 按键选择 “YES”。



按下 ENTER 按键开始软件升级。



软件升级中.....



注意：

升级过程中请**不要**关闭电源或按下其他按键。假如突然断电，网络播放机将复原为初始软件。请从升级操作步骤第一步开始重新操作。

如果升级过程中出现 “Firmware Update NG”，检查您的网络设置并尝试重新升级操作。系统将复原为初始软件。

当显示 “Update Done”，升级完成。



接着，关闭电源。

### 步骤 3 确认升级软件版本号

打开电源，按下遥控器上的 SETUP 键。通过 UP/DOWN 按键，选择 “3 Firmware Ver. ”。确认软件已经完成更新。

**恭喜！**

您已经完成了软件更新。现在，您的网络播放机可以正常使用了。