

音色一览表

显示	音色名
A.01	中音萨克斯1
A.02	中音萨克斯2
A.03	中音萨克斯3
A.04	中音萨克斯4
A.05	中音萨克斯5
A.06	中音萨克斯6
A.07	中音萨克斯7
A.08	双中音萨克斯
S.01	高音萨克斯1
S.02	高音萨克斯2
S.03	高音萨克斯3
S.04	高音萨克斯4
S.05	双高音萨克斯
T.01	次中音萨克斯1
T.02	次中音萨克斯2
T.03	次中音萨克斯3
T.04	次中音萨克斯4
T.05	次中音萨克斯5
T.06	次中音萨克斯6
T.07	双次中音萨克斯
B.01	上低音萨克斯1
B.02	上低音萨克斯2
B.03	上低音萨克斯3
B.04	上低音萨克斯4
B.05	上低音萨克斯5
B.06	双上低音萨克斯
L.01	二胡1
L.02	二胡2
L.03	二胡3
L.04	马头琴
L.05	板胡
L.06	京胡1
L.07	京胡2
L.08	高胡
q.01	琵琶1
q.02	琵琶2
q.03	琵琶3

显示	音色名
q.04	柳琴
q.05	阮
q.06	三弦
q.07	扬琴1
q.08	扬琴2
q.09	古筝1
q.10	古筝2
q.11	古琴
C.01	笛子1
C.02	笛子2
C.03	箫1
C.04	箫2
C.05	埙
C.06	笙
C.07	唢呐1
C.08	唢呐2
C.09	管子
C.10	葫芦丝1
C.11	葫芦丝2
C.12	巴乌&葫芦丝
C.13	巴乌
C.14	排箫
C.15	尺八
C.16	爱尔兰风笛
C.17	口琴
J.01	小提琴
J.02	大提琴
J.03	原声贝司
J.04	短笛
J.05	长笛
J.06	单簧管
J.07	双簧管
J.08	大管
J.09	小号
J.10	消音小号
J.11	富鲁格号
J.12	长号
J.13	圆号
J.14	上低音号
J.15	大号
J.16	定音鼓